

YEAR	MODEL	FRICITION PLATES	QTY REQ	FRICITION PLATES	QTY REQ	FRICITION PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	SPRING SETS
1979-1980	OR-50	301-70-10008	3					401-70-063005	2					501-39-05020
1978-1980	RM-50	301-70-10008	3					401-70-063005	2					501-39-05020
2003-2005	RM60	301-45-10002	5					401-45-063013	4					501-29-06051
1979-1981	RM-60	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-39-05020
1982-1983	RM-60	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-39-05020
2003-2005	RM65	301-45-10002	5					401-45-063013	4					501-29-06051
1978-2000	DS-80	301-70-10008	4					401-70-063005	3					501-39-05020
1977	RM-80	301-70-10008	4					401-70-063005	3					501-39-05020
1978-1981	RM-80	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-39-05020
1982-1983	RM-80	301-70-10008	4					401-70-063005	3					501-39-05020
1984-1985	RM-80	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
1986-1988	RM-80													501-31-05026
1989-2001	RM-80	301-70-10008	5					401-70-078005	4					501-39-05020
2002-2017	RM-85	301-70-10008	5					401-70-078005	4					501-39-05020
1983-1990	DR-100	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
1976	RM-100	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1977-1978	RM-100	301-70-10008	7					401-70-063005	6					N/A
1979-1981	RM-100	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1983	RM-100	301-70-10008	5					401-70-063005	4					N/A
2003-2004	RM-100	301-35-10008	6					401-35-055062	5					501-40-04011
1983	SP-100	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
2003-2005	DR-Z110	301-45-10002	5					401-45-063013	4					N/A
1983-1986	ALT-125	301-70-10008	3											N/A
1982-1996	DR-125	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
2003-2017	DR-Z125	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
1985-1997	GN-125	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
1982-1984	GN-125	301-70-10008	5											501-31-05026
1983-1987	LT-125	301-70-10008	3											N/A
1975	RM-125	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1976-1978	RM-125	301-70-10008	7					401-70-063005	6					N/A
1979-1980	RM-125	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1981-1982	RM-125	301-70-10008	7					401-70-063005	6					501-39-05020
1983	RM-125	301-70-10008	7					401-70-063005	6					501-31-05026
1984	RM-125	301-70-10010	8					401-70-047005	7					501-31-05026
1985	RM-125	301-70-10008	7					401-70-063005	6					501-31-05026
1986-1987	RM-125	301-70-10008	6					401-70-063005	5					501-47-05044
1988-1991	RM-125	301-70-10010	8					401-70-055005	7					501-47-05044
1992-2000	RM-125	301-70-10035	8					401-70-055011	7					501-55-05066
2001-2007	RM-125	301-70-10035	8					401-70-055011	7					501-58-05037
1982-1988	SP-125	301-70-10008	5					401-70-063005	4					501-31-05026
1973-1975	TM-125	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1989-1993	LT-160E	301-70-10010	6					401-70-055005	5					501-58-04018
1994-1998	LT-F160	301-70-10010	6					401-70-055005	5					501-58-04018
1978-1984	PE-175	301-70-10008	7					401-70-063005	6					N/A
1980-1982	RS-175	301-70-10008	7					401-70-063005	6					N/A
1985	ALT-185	301-70-10008	3											N/A
1978-1980	DS-185	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1973-1977	GT-185	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1984-1987	LT-185	301-70-10008	3											N/A
1973-1981	TS-185	301-70-10008	6					401-70-063005	5					N/A
1986-1988	DR/SP-200	301-70-10008	6					401-70-063005	5					501-40-05027
1996-2009, 20	DR200SE	301-70-10008	6					401-70-055005	6					501-40-05027
2015-2017	DR200S	301-70-10008	6					401-70-055005	6					501-40-05027
2017	RV200	301-70-10008	6					401-70-055005	6					501-25-05043
1985-1988	LT-230 Thru ENG#104360	301-70-10010	6					401-70-078005	5					501-31-05026
1985-1988	LT-230 Thru ENG#104361 & Later	301-70-10008	6					401-70-063005	5					501-31-05026
1987-1993	LT-230E Quadrunner	301-70-10010	6					401-70-047005	5					501-58-04018
1985-1986	LT-230GE	301-70-10010	6					401-70-047005	5					501-58-04018
1986-1987	LTF-230	301-70-10010	6					401-70-047005	5					501-58-04018
1982-1985	DR/SP-250	301-70-10007	4	301-70-10003	1									501-87-04009
1990-1993	DR-250	301-70-10017	7					401-70-055001	6					501-31-06026
1993-1995	DR-250S	301-70-10017	7					401-70-055001	6					501-31-06026
2001-2007	DR-Z250	301-35-10010	8	301-35-10011	1									501-45-05050
1980	DS-250	301-70-10001	6					401-70-078001	6					501-45-06050

YEAR	MODEL	FRICION PLATES	QTY REQ	FRICION PLATES	QTY REQ	FRICION PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	STEEL PLATES	QTY REQ	SPRING SETS
1985-1988	GS-450L	301-70-10007	7					401-70-063001	6					501-56-06021
2006-2009	LT-R450	301-70-10038	8					401-70-063010	7					501-42-06127
2005-2007	RM-Z450	301-70-10038	8					401-70-063010	7					501-43-06124
2008-2017	RM-Z450	301-70-10038	8					401-70-063010	7					501-42-06127
2010	RMX450Z	301-70-10038	8					401-70-063010	7					501-42-06127
1981-1982	RM-465	301-70-10007	8					401-70-063001	7					501-56-06021
1981-1983	DR/SP-500	301-70-10007	5	301-70-10003	1									501-87-04009
1988-2009	GS-500E/F	301-70-10007	7					401-70-063001	6					501-56-06096
1987-1990	LT-500R	301-70-10017	8					401-70-078001	7					501-40-06027
1998-2002	LT-F500F	301-35-10012	6					401-45-063006	5					501-53-04089
2003-2007	LT-F500F	301-35-10012	6					401-45-063006	5					501-57-04007
1983-1984	RM-500	301-70-10007	8					401-70-063001	7					501-56-06021
1971-1975	T500													501-45-06050
1977-1986	GS-550	301-70-10002	7					401-70-063001	6					501-45-06050
1996-2003	GSF-600S Bandit	301-70-10007	8					401-70-078007	7					501-58-04076
1988-1991	GSX-600 Katana	301-70-10007	8					401-70-078007	7					501-66-04010
1992-1997	GSX-600F Katana							401-70-063010	9					501-58-06076
1998-2006	GSX-600F Katana	301-70-10007	7	301-70-10003	1			401-70-078007	7					501-58-04076
1992-1993	GSX-R600W							401-70-078010	7					501-58-06076
1997-1998	GSX-R600	301-35-10010	8	301-35-10011	1			401-35-063069	7	401-35-078069	1			502-00-01094 (STD) 502-00-01071 (H/D)
1999-2000	GSX-R600	301-35-10010	8	301-35-10011	1			401-35-089069	7	401-35-078069	1	401-35-103069	1	502-00-01094 (STD) 502-00-01071 (H/D)
2001-2003	GSX-R600	301-35-10010	8	301-35-10011	1			401-35-103069	7	401-35-089069	1			501-73-05067
2004-2005	GSXR-600	301-35-10010	8	301-35-10011	1			401-35-103069	7	401-35-089069	1			501-58-05092
2006-2007	GSXR-600	301-70-10035	7	301-70-10835	1			401-70-103012	6	401-70-089012	1			501-48-06125
2008-2009	GSX-R600	301-70-10035	8	301-70-10835	1			401-70-078012	7	401-70-063012	1			501-48-06125
2011-2017	GSX-R600	301-70-10035	8	301-70-10835	1			401-70-078012	7	401-70-063012	1			501-56-06096
1994-1997	RF-600R							401-70-078010	6	401-70-063010	1			501-58-06076
1985	SP-600	301-70-10007	5	301-70-10003	1			401-35-063046	5					501-87-04009
2004-2011	DL650 V-Strom	301-35-10012	6	301-35-10013	1			401-70-063001	6					501-43-06024
2012-2017	DL650 V-Strom	301-35-10012	6	301-35-10013	1			401-70-063001	6					501-53-06114
1990-1991	DR-650S	301-70-10017	6	301-70-10003	1			401-35-055002	6					501-87-04009
1992-1993	DR650SE	301-70-10017	6	301-70-10003	1			401-35-063046	6					501-87-04009
1994-1995	DR-650S	301-70-10017	6	301-70-10003	1			401-35-063046	5	401-70-078007	1			501-87-04009
1996-2017	DR-650SE	301-70-10005	8					401-70-078004	1	401-70-063004	7			501-87-04009
1983	GR-650	301-70-10007	7	301-70-10003	1			401-35-063046	7					501-87-04009
1981-1983	GS-650							401-70-078001	8					501-45-06050
2008-2009	GSX 650F	301-35-10010	7					401-35-103069	6					501-48-05125
1986-1988	LS-650F	301-70-10007	5	301-70-10003	1			401-35-063046	5					501-66-04010
1995-2017	LS-650P Savage/S40	301-70-10007	5	301-70-10003	1			401-35-063046	5					501-66-04010
1999-2002	SV650	301-70-10007	6	301-70-10003	1			401-70-063001	6					501-60-06085
2003-2009	SV650	301-35-10012	6	301-35-10013	1			401-70-063001	6					501-43-06024
2017	SV650	301-35-10012	6	301-35-10013	1			401-70-063001	6					501-43-06024
2013-2015	SFV650	301-35-10012	6	301-35-10013	1			401-70-063001	6					501-43-06024
1986	XN-85D Turbo							401-70-055001	5	401-70-059001	3			501-56-06021 (STD) 501-82-06023 (H/D)
1985	GS-700							401-70-078001	8					501-87-04009
1985	GV-700GL	301-70-10007	8					401-70-078001	7					501-87-04009
1985-1987	VS-700GL	301-70-10007	6	301-70-10003	1			401-35-063046	6					501-87-04009
1977-1979	GS-750	301-70-10002	8					401-70-078001	7					501-56-06021
1983	GS-750 E, ES, ESD							401-70-078001	8					501-87-04009
1980-1983	GS-750 Except 1983 E, ES,ESD							401-70-078001	8					501-56-06021
1988-1997	GSX-750F Katana							401-70-063010	9					501-87-04009
1998-2006	GSX-750 Katana	301-70-10007	7	301-70-10003	1			401-70-078007	7					501-58-04076
1986-1987	GSX-R750	301-70-10007	8					401-70-078007	7					501-87-04009
1988-1989	GSX-R750							401-70-063010	9					501-87-04009
1990-1992	GSX-R750							401-70-063010	9					501-58-06076
1993-1995	GSX-R750W							401-70-078010	7					501-58-06076
1996-1999	GSX-R750	301-35-10010	9	301-35-10011	1			401-35-063069	7	401-35-078069	2			502-00-01094 (STD) 502-00-01071 (H/D)
2000-2005	GSX-R750	301-35-10010	9	301-35-10011	1			401-35-078069	7	401-35-063069	2			501-58-05092
2006-2007	GSX-R750	301-70-10035	8	301-70-10835	1			401-70-078012	6	401-70-063012	2			501-48-06125
2008-2009	GSX-R750	301-70-10035	8	301-70-10835	1			401-70-078012	7	401-70-063012	1			

